

Návody na varenie: Dajte tekutinu alebo tekuté jedlo do varnej nádoby. Nenapíňajte nad rysku 0,5 L MAX fill. Následkom môže byť prevarenie. Odstráňte plastový kryt zo spodku varnej nádoby otáčaním kym sa ľahko neodopne (5.1) a umiestnite nádobu na horák.

Nastavte varnú nádobu so zapáleným horákom tak, aby boli nad sebou zámky na pripevnenie nádoby k horáku. Dajte nádobu na základňu a otočte v smere hodinových ručičiek (6). Neoprén (1.2) sa nesmie dostať pod spodný okraj šálky (1.4) aby bolo zabránené prípadnému pripáleniu alebo horenia. Viečko nechajte voľne ležať na vrchu varnej nádoby (1.1) počas ohrevania.

Farebný tepelný indikátor ohrevu (1.7): Keď sa nádoba zohriata, okienko tepelného ukazovatele (1.7) sa zmení z čiernej na oranžovú. Ak okienko tepelného ukazovatele (1.7) ukazuje oranžovú, nádoba a jej obsah sú teplejšie než 140oF (60oC). Dávať pozor na horúce nádoby a ich obsah - môžete sa vážne popaliť.

Ak používate nadstavec na hrnca: Nikdy nepoužívajte varnú nádobu väčšie ako 9 palcov (23 cm) v priemere, alebo ľažia ako 6,5 libry (3 kg). Uistite sa, že nohy nástavce na hrnce sú v rozloženom stave a uzamknuté v správnej polohe (11) pred umiestnením hrnca.

Varovanie! Buďte extrémne opatrní, keď sa ohrievaná kvapalina alebo tekuté pokrmy približuje k maximálnej kapacite hrnca, môže nastať prevarenie.

Hrozí vážne popáleniny!

### Skladovanie po použití:

Vypnite kontrolný ventil (3.1) (utiahnite v smere hodinových ručičiek) na uhasenie plameňa. Uchopte nádobu za neoprénový obal (1.2) a oddelte varnú nádobu od základného horáka držiac ho za plastovú časť základne (2.4) a otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek. Po odstránení nádoby horáku, nasadte plastový kryt na nádobu (5.2) aby ste zabránili popáleniu a zachovali teplotu. Nechajte vychladnúť KOVOVÉ ČASŤ JETBOIL FLASH PREDTÝM, než sa ich dotknú.

Vždy SKONTROLUJTE, ŽE JE VARIČ (2.2) uhasený PRED ODPOJENÍM PLYNOVÉ KARTUŠE (1.6). Odstráňte plynovú kartuš zo stabilizačnej trojnožky, a zložte stabilizačné trojnožky (9). Odskrutkujte plynovú kartuš od základne s horákom (4.2), a nasadte plastový uzáver kartuše (4.1). Zložte regulátor ventilu (2.6) pod ventil, tak, že bude uložený pozdĺž ventilu. Umiestnite stabilizačný trojnožku do spodnej časti nádoby, na nej dajte základňu s horákom (2) spodnou časťou nadol (8). Dajte uzavretú plynovú kartuš dovnútra nádoby na vrch základne s horákom (7). Vždy odpojte plynovú kartuš od regulačného ventilu pred uskladnením. Uzavrite vekom.

Ak používate nadstavec na hrniec: Odstráňte nástavec na hrniec zo základne s horákom (11), a zložte nástavec (12). Normálne zabaľte 1.0l nádobu a umiestnite nadstavec hore nohami na vrch plynovej kartuše. Uzavrite vekom.

Pokyny pre čistenie: Nepoužívajte umývačku riadu alebo abrazívne zlúčeniny na čistenie - poškodili by povrch nádoby. Umývajte iba ručne mydlovou vodou.

### Riešenie problémov a údržba:

Neupravujte tento prístroj. Tento prístroj smie byť servisovaný iba autorizovanou osobou. Ak problém nemôže byť vyriešený za použitia týchto inštrukcií, kontaktujte poskytovateľa záruky.

Abnormálne prevádzka horáka: Skontrolujte, či je mixovacia trubica bez nečistôt, aby bolo zaistené správne spaľovanie vzduchu a že spálený plyn je správne odvetrávaný. Keď horí správne, plameň býva mal javiť v modrej až v mierne tyrkysovej farbe. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo nejaké iné čistiace činidlá na horák.

Čistenie otvoru: Zatvorte plynový regulačný ventil (3.1) a odpojte plynovú kartušu. Uistite sa, že horák (2.2) je chladný pred opravou prístroja. Stlačte hlavu horáka (2.2) a otočte proti smeru hodinových ručičiek o štvrtka otočenia. Odstráňte oceľovou základnú dosku (2.3) a hlavu horáka z plastovej časti (2.4). Opatrne vyberte zapaľovacie drôt z keramickej časti (2.1), a stlačte telo ventilu (3.3) na jeho odstránenie z obalu. Používajte 6mm kľúč alebo šesťhranný otvor v základovej doske ako kľúč k vyskrutkovanie šesťhrannej mosadznej matice (3.2) z vrchu ventilu (3.3). Vyčistite otvor fúkaním cez malú dieru na vrchu. Nepoužívajte špendlík alebo iný ostrý predmet na vyčistenie obstrukcie, môže to poškodiť otvor, a urobíť spotrebčí nebezpečným. Zmontujte základňu s horákom a skontrolujte úniky. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu alebo Jetboil pre servis.

Výmena O-ring: Ak je O-ring poškodený alebo prasknutý, kontaktujte predajcu alebo Jetboil pre servis.

Zlyhanie zapaľovače: Ak zapaľovač zlyhá pri zapaľovaní, vymeňte ho za nový zapaľovač (je možné zakúpiť od Jetboilu) alebo použite zápalky alebo klasický zapaľovač.

Plameň neprestane horieť: Ventil je poškodený. Utiahnite ventil, ak je to len možné, sfúknite plameň a ihneď odstráňte plynovú kartušu. Kontaktujte predajcu.

### Informácie o záruke:

Kontaktujte vášho predajcu alebo distribútoru pre záruky týkajúce sa spotrebiča Jetboil.

Neupravujte spotrebčí. Spotrebčí môže byť servisovaný iba autorizovanou osobou. Vráťte predajcovi alebo distribútorovi, ak problém nemôže byť odstránený za použitia týchto inštrukcií.

### Generální dovozce pro ČR a SR:

North Trappers s.r.o.

Jarošova 2

412 01 Litoměřice

Tel.: +420 416 738 846

email: Inko@norskamoda.cz

www.norskamoda.cz