

Turistické a campingové variče na tlakové plynové kartuše



Návod na použitie

UPOZORNENIE: Pri študovaní tohto návodu spolupracujte s originálom, v ktorom sú znázornené jednotlivé obrázky, na ktoré sa odvolávame (napr. Obr. 1).

Dôležité: Dôsledne si prečítajte návod na použitie, aby ste boli s prístrojom oboznámení skôr, ako naň pripojíte plynovú kartuš. Návod na použitie čítajte pravidelne, aby ste si uvedené informácie dobre zapamätali. Návod si odložte, aby ste sa v prípade potreby mohli aj neskôr k nemu vrátiť.

- Tento prístroj spotrebováva počas prevádzky kyslík. Nikdy ho preto nepoužívajte v uzavretých, nevetraných priestoroch. Je to životu nebezpečné.
- Pred použitím sa vždy presvedčte, či tesnenie na ventile dobre prilieha a či je v bezchybnom stave.
- Tento prístroj používajte výlučne s propán-butánovými plynovými kartušami zn. Markill.
- Používať iné kartuše môže byť nebezpečné.
- Kartuše pripájajte výlučne pri zatvorenom ventile horáka na dobre vetranom mieste, najlepšie vonku.
- Kartuš pripájajte silou rúk, vždy v rovnnej pozícii.
- Prístroj prevádzkujte vonku vzpriamený na vodorovnom a pevnom podklade.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky dodržiavali odstup prístroja od horľavých materiálov (bezpečnostný odstup = 50 cm).
- Kartuš nikdy nenasadzujte v blízkosti vznietlivých zdrojov alebo iných osôb.
- Počas prevádzky prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu. Dbajte na to, aby hlavne deti nemali možnosť nekontrolovaného prístupu k prístroju.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným alebo opotrebovaným tesnením. Nepoužívajte prasknutý, poškodený alebo zle fungujúci prístroj. Trhliny na prístroji nikdy nehládajte pomocou plameňa. Na tento účel používajte mydlovú vodu. Zatvorte ventil a v malom množstve ju nalejte na miesto, na ktorom predpokladáte trhlinu. Pozorujte, či sa na ňom tvoria bublinky (robte tak vždy mimo horľavých zdrojov a iných osôb).
- Prístroj skladujte bez kartuše. Skladujte v chlade a v suchu (napr. v garáži). Nikdy neskladujte pod zemou.
- Prevádzkou sa prístroj zohrieva. V prípade potreby ho preto chytajte výlučne za kartuš. Pamäťajte, že aj určitý čas po používaní je prístroj stále veľmi horúci.
- Výmena tesnení: Používajte iba originál Markill tesnenia, ktoré dostanete u Vášho odborného predajcu. Pomocou ostrého nástroja (napr. ihly) tesnenie pozorne vyberte (vid' obr.). Pri zakladaní tesnenia dbajte na to, aby ste ho nepoškodili. Nepoužívajte ostrý nástroj.
- Na prístroji neprevádzajte žiadne zmeny.

1. Montáž

Ramienka podstavca na hrniec (1) rozprestrite tak, aby sa vo výrtoch nepretáčali. Kartušu namontujte podľa hore uvedeného postupu.

2. Varenie

Regulačný ventil (2) pootočte pol obrátky proti smeru hodinových ručičiek. Zápalkou zapálte unikajúci plyn. V prípade, že je varič vybavený piezo-elektrickým zapáľovím, stlačte piezo-elektrický zapáľovač, umiestnený na strane variča a zapálte unikajúci plyn. Regulačným ventilom nastavte výkon prístroja podľa želania.

3. Výmena kartuší

Presvedčte sa, či je varič mimo prevádzky (ventil je zatvorený). Varič nechajte vychladnúť a kartušu vyočte proti smeru hodinových ručičiek. Montáž novej kartuše prevedťe podľa hore uvedeného postupu.

4. Údržba

Môže sa stať, že po dlhšom používaní začne varič strácať na svojom zvyčajnom výkone. Dôvodom môže byť upchatá tryska. Aby ste ju mohli vycistiť, musíte najsôr odkrútiť hlavu horáka (3). Tryska sa nachádza na spodnom konci rúry horáka (4). Otvor trysky vycistite čističom na trysky (č. výrobku 02401) alebo stlačeným vzduchom. Rúru horáka opäť namontujte na ventilový podstavec a skontrolujte, či varič bezchybne funguje. Tesnosť variča skontrolujte pomocou mydlovej vody. Ďalekosiahlejšie údržbárske zásahy a opravy palivového systému smú prevádzkať výlučne odborný servis. V takomto prípade váš predajca prístroj predloží odborníkom.

UPOZORNENIE: Výkon variča je uvedený na obale.

Tento prístroj zodpovedá norme EN 521.
Markill by vauDe, D-88069 Tettnang, Nemecko

**Dovozca: Tramtária, Dolná 7, 974 00
Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel: (00421) 48 – 412 43 29, Fax: (00421)**