



Jetboil FLASH

návod na použitie

Dôležité: Prečítajte si pozorne tento návod na používanie. Zoznámte sa s výrobkom pred jeho pripojením k plynovej kartuši. Ponechajte si tieto inštrukcie pre použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo: Nedodržanie ľahko inštrukcií môže viesť k smrti, poškodenie mozgu, vážnym zraneniam a popáleninám, alebo poškodenie majetku.

Len na vonkajšie použitie!

Používanie tohto výrobku v uzavretých priestoroch Vás môže zabíť.

Nikdy nepoužívajte výrobok v uzavretých priestoroch ako napríklad v prívesu, stanu, aute alebo dome.

Pre vašu bezpečnosť - ak ucítíte plyn:

1. Nepokúšajte sa zapaliť zariadenia
2. Uhaste všetky otvorené ohne
3. Odpojte od prívodu paliva

Pre vašu bezpečnosť - neskladujte benzín alebo akekoľvek inej tekutiny s horlavými výparmi v okolí tohto, alebo akéhokoľvek výrobku.

Nebezpečenstvo - oxid uhoľnatý

Tento výrobok môže vypúštať oxid uhoľnatý, ktorý nemá žiadny zápach.

Plynová kartuša môže explodovať.

Chráňte ich pred horúčavou, priamym slnkom a zdrojmi zážihu. Kartuša sa musí skladovať vonku v dobre vetranom prostredí mimo dosahu detí.

Nepoužívajte zariadenie na horúcom povrchu. Ak nemôžete udržať Vašu dlaň na povrchu dlhšie ako 5 sekund, je povrch príliš horúci než aby na ňom mohla byť položená plynová kartuša.

Ak je na vašom zariadení únik (je cítíť plyn), premiestnite ich doobre odvetrávaného miesta, kde nie je nebezpečenstvo plameňa, kde môže byť únik zaznamenaný a zastavený. Ak chcete zistiť únik na vašom zariadení, urobte to vonku. Nepokúšajte sa zistiť únik pomocou plameňa, použite mydlovú vodu.

Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Používajte mimo dosahu detí.

Flash musí byť používaný na horizontálnom povrchu, najmenej jeden meter od iných príhláškých povrchov (steny alebo stropy), horlavých materiálov, a zdrojov podporujúcich vznielenia. Nenakláňajte varič. Držte vlasy a ostatné časti tela dostatočne ďaleko počas

zapaľovania. Nepresúvajte, nedvihajte a nenakláňajte Flash keď je horák zapáiený. Môže nastať vzplanutia.

Špecifikácia:

Kategória plynu: bután pod stálym tlakom. Používajte len s 100g alebo 230g Jetboil Jetpower Isobutánovou / propánovou plynovou kartušou (predáva sa samostatne). Kartuša musí byť v súlade s EN417 štandardom. Pokúšať sa použiť iný typ kartuše môže byť nebezpečné.

Veľkosť trysky: 0,21 mm

Spotreba plynu: 100g/hodina

Výstupná energia: 1,300 Wattov (4,500 BTU / hodina)

Montáž:

Referenčné diagramy

Diagramy na prvej strane sú návodom pre montáž a prevádzku Flashu

1. Plne zmontované zariadenia
2. Horák, ventil
3. Kontrolný ventil
4. Pripojenie kartuše
5. Miska a spodný kryt
6. Pripojenie nádoby a základnej dosky
7. Plne zabalena a uložena jednotka
8. Uloženie stabilizačných trojnožiek
9. Stabilizačné trojnožky
10. Použitie stabilizačných trojnožiek
11. Použitie nástavca na hrniec **
12. Nástavec na hrniec **
13. Uloženie nástavcu na hrniec **

** Nie je obsahom všetkých balenia

Zložte viečko (1.1) a vyberte plynovú kartušu (predávané samostatne 1.6), základnú s horákom (1.5), a stabilizačné trojnožky (9) z 1 litra vriacej misky (1.3). Ak používate nástavec na hrniec (12), odstráňte z vriacej misky (1.3) rovnako.

Odklopte páčku ventilu do pohotovostnej polohy (2.6). Skontrolujte, či je ventil (3.1) zavretý (utiahnutý v smere hodinových ručičiek), a krúžok (3.4) je na mieste av dobrom stave pred spojením s plynovou kartušou. Nepoužívajte tento spotrebčí, ak má poškodené alebo opotrebované tesnenie, alebo uniká, je poškodený, alebo nefunguje správne.

Odstráňte viečko z kartuše (4.1) a odložte bokom. Skontrolujte tesnenie a závity medzi základňou s horákom a palivovou kartušou, aby bolo zaistené správne utesnenie. Kartuša držte vzpriamene a bezpečne priskrutkujte základňu s horákom (4.2). Utiahnite iba rúčne, kým ventil nie je bezpečne pripovenený ku kartuši tak, že s ním už ďalej nemôžete otočiť. Dajte si pozor, aby nedošlo k vzprímeniu v závite.

Roztiahnite stabilizačné trojnožky (9) a pripojte k palivovej kartuši (10). Skontrolujte, že palivová kartuša je na stredu trojnožky, a že je zacvaknutie vo všetkých troch klipoch. Postavte horák, pripojenú palivovú kartušu a trojnožku na pevnú, rovnú a hladkú podložku.

Ak používate nástavce na hrniec: Rozložte nástavec na hrniec (12), umiestnite ho na vrch horáku a otočte, čím sa zacvakne zámok. Uistite sa, že všetky štyri sú zacvakol, a že nástavec sedí a je stabilná.

Prevádzkové varovanie:

Nezanechávajte Jetboil Flash bez dozoru keď je v prevádzke.

Varovanie! Vždy meňte palivové kartuše na dobre vetranom mieste, prednoste vonku, bokom od zdrojov vznielenia, ako je otvorený oheň, elektrické výboje, a stranou od ostatných ľudí.

Hrozí vážne popáleniny.

Nebezpečenstvo! Ak cítite alebo počujete unikat plyn pred otvorením kontrolného ventilu, nepokúšajte zapaliť horák. Nikdy nevystavujte horák horľavým výparom alebo kvapalinám zatiaľ čo zapaľuje horák. Môže to spôsobiť explóziu alebo požiar.

Zaistite, že kontrolný ventil je zavretý (otočený v smere hodinových ručičiek), a palivové kartuše sú pevne priskrutkované. Ak zápac plynu pretrváva, odpojte palivový kanister a prečítajte si časť venovanú riešenie problémov.

Varovanie! Teplé palivové výparы môžu kondenzovať vo veľmi chladnom horáku, ktorý vypúšťa palivo. Môže to spôsobiť nebezpečné horenia. Varovanie majte vie aj za chladného počasia.

Môže spôsobiť vážne popáleniny!

Nevyprážajte alebo nevarте jedlú s nízkym obsahom vlhkosti. Používajte malý plameň, keď varíte tekuté potraviny, aby ste zabránili prevareniu. Ak sa ohrevanie kvapaliny blíži k maximu, používajte iba malý plameň, a zvýšte pozornosť, aby ste zabránili prevareniu.

Návod:

Varovanie! Zapálte horák predtým, než umiestníte hrniec alebo hrnček na horák. Pri zapaľovaní držte horák vo vzdialenosťi dĺžky natiahnutých paží a stranou od tváre. Plameň môže vybuchnúť a vzplanúť pri zapaľovaní.

Hrozí vážne popáleniny.

Zapálenie horáka: Vyskúšajte zapaľovač (2.5) pred otvorením ventilu. Ak neiskria, pozrite sa do sekcie riešenia problémov. K zapáleniu stlačte opakovane tlačidlo zapaľovača (2.5) a pomaly otáčajte regulačným ventilom (3.1) na otvorenie otočte o 1 / 2 otočku proti smeru hodinových ručičiek. Stláčajte zapaľovač, kým nie je plameň rozpoznateľný. Použitím kontrolného ventilu (3.1), nastavte plameň na minimálne až stredné nastavenie.

Nezohrevajte prázdnu varnú nádobu

Varovanie! Nehýbte, nedvihajte alebo nenakláňajte horák, keď je zapálený. Palivo môže vystreknuť a spôsobiť vzplanutie.

Hrozí vážne popálenie!